

## Service-Anleitung

# **Dual 1006**



#### Aligemeine Information

Der Stereo - Plattenwechsler 1006 gestattet die Wiedergabe von Schallplatten in Hi-Fi-Qualität und ist durch außergewöhnlichen Bedienungskomfort gekennzelchnet.

Das Gerät tastet stereolone und monaurale Schallplatten aller Größen (zwischen 17 und 30,5 cm Ø) im Stapel oder als vollautomatischer sowie manueller Plattenspieler im Einzelspiel ab. Dabei wird durch den patentierten Roll-Pickup und die Kinematik des Gerätes eine besondere Schonung des Schallplatten-Materials beim Aufsetzen des Tonarmes erreicht.

Die Bedienung erfolgt durch Drucktasten (Start, Stopp, Wiederholung), wobei sich durch gleichzeitiges Betätigen von 2 Tasten noch Kombinationsmöglichkeiten ergeben. Bei Benützung des Gerätes als manueller Plattenspieler kann der Tonarm bei stehendem Plattenteller an beliebiger Stelle auf die Schallplatte aufgesetzt und der Plattenteller durch Betätigung der Manual-Taste gestartet werden.

Zur Parallelschaftung der beiden Stereo-Kanäle bei monauraler Wiedergabe und zur Kontrolle des Stereo-Effektes während des Spiels ist das Gerät mit einer Stereo-Taste ausgestattet.

Die Rückführung des Tonarmes und die Ausschaltung des Gerätes nach Spielende erfolgt bei allen Betriebsarten automatisch. Der Tonarm ist serienmäßig mit dem Stereo-Kristell-Tonabnehmersystem CDS 420/4 ausgestattet und zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme nach US-amerikanischem Standard geeignet. Dabei dient die eingebaute Tonarmwaage zur Einregulierung der Jeweils von dem System-Hersteller vorgeschriebenen Auflagekraft.

Der Antriebsmotor ist für Wechselstrom 110 / 220 Volt umschaltbar ausgelegt und kann für die Netzfrequenzen 50 oder 60 Hz eingerichtet werden.

Als Sonderzubehör ist für das automatische Spielen von 10 Schallplatten mit 17,5 cm Ø und großem Mittelloch die Abwurfsäule AS 6 lieferbar.

Für besonders hohe Ansprüche an die Wiedergabe kann das Gerät auch mit dem DUAL-Stereo-Magnetsystem DMS 900 bestückt werden. Sowohl für dieses System, als auch für das Stereo-Kristallsystem CDS 420/4 sind Abtastnadeln mit verschiedenen Spitzenverrundungen in Saphir- und Diamant-Ausführung lieferbar.

GEBRÜDER STEIDINGER · ST. GEORGEN / SCHWARZWALD



| Ini | salt:   |   | Seite |
|-----|---|---|-------|
| 1,  | Allgemeine Information  |   | 1     |
| 2.  | Technische Daten  |   | 2     |
| 3.  | Funktion  |   | 3     |
|     | Antrieb für Plattenteiler und Kinematik Startvorgang Tonarmsteuerung Selbstlätiges Aufsetzen des Tonarmes auf die Schaliplatte Schaliplatte Schaliplattenabwurf Wiederholung Manuelf - Bedienung Stereo - Taste Abstell- und Wechselvorgang Endausschaltung — Stoppschaltung Treibradabhebung Tonarm-Auflagekraft |   |       |
| 4,  | Korrekturmöglichkeiten für die Justlerung des Gerätes   | , | 11    |
| 5.  | Schmieranleitung  | 4 | 13    |
| 6.  | Hinweise zur Beseitigung von Störungen  |   | 14    |
| 7.  | Explosions - Darstellung  |   | 16    |
| 8.  | Ersatzteileliste  |   | 18    |
| 9.  | Schaltbild  |   | 21    |

### 2. Technische Angaben

| Netzspannung:               | 110 / 220 Volt Wechselstrom  |
|-----------------------------|--|
| Netzfrequenz:               | 50 oder 60 Hz (cps)  |
| Antrieb:                    | streufeldarmer 4-Pol-Asynchronmotor  |
| Netzaufnahme:               | ca. 13 Watt  |
| Plattenteller - Drehzahlen: | 78, 45, 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> und 16 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> U/min  |
| Gleichtaufschwankungen:     | mit Plattenteller 21 cm $\varnothing$ max. $\pm$ 0,25 $\%_0$ mit Plattenteller 27 cm $\varnothing$ (Type 15/1006) max. $\pm$ 0,17 $\%_0$   |
| Störabstand:                | 58 db bei 50 Hz *<br>64 db bei 100 Hz *<br>67 db bei 150 Hz *  |
| Tonarm:                     | geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme<br>nach US-amerikanischem Standard<br>Serienmäßige Ausrüstung:<br>Dupto-Stereo-Kristallsystem CDS 420 / 4<br>mit einem Übertragungsbereich von 20 Hz bis 16 kHz |
| Gewicht:                    | 5,1 kg<br>5,96 kg mit Hi-Fi-Plattenteller (Type 15/1006)<br>(ohne Verpackung)  |
|                             | <ul> <li>Bezogen auf 45<sup>a</sup> Abtastung, einen Nutzpegel von 10 cm<br/>Schnelle und selektive Messung des Störpegels bei einer</li> </ul>  |

Flankensteilheit von 10 db/Oktave.

Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

#### 3. Funktion

#### Motor

Den Antrieb für den Plattenteller und die Kinematik besorgt ein 4-Pol-Asynchronmotor (114) mit extrem geringer magnetischer Streuung und vibrationsfreiem Lauf.

Die Drehzahl des Motors ist im Bereich Nennspannung ± 10% konstant. Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportional zur Netzfrequenz. Die Anpessung des Motors an das Gerät bei Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz (cps) erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen (135).

Antriebsrolle 50 Hz: B.-Nr. 31 E - 64 Antriebsrolle 60 Hz: B,-Nr. 31 E - 74

Für das Abnehmen und Aufsetzen der Antriebsrollen ist ein Spezial-Werkzeug (Abziehvorrichtung KDW 101) lieferbar. Bei der Auswechslung von Antriebsrollen ist streng darauf zu achten, daß die Motorachse keinesfalls verbogen wird, da sonst Rumpelgeräusche auftreten können.

#### Antrieb für Plattenteller und Kinematik

Die Teller-Drehzahlen von 16<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 33<sup>3</sup>/<sub>3</sub>, 45 und 78 U/min werden durch Einschalten des Reibradgetriebes zur Untersetzung der Motor-Drehzahl erreicht.

Der Antrieb für den Plattenteller erfolgt über das Treibrad (127a). Zur Schonung der Gummi - Friktlonsbeläge wird das Getriebe in Ruhestellung des Gerätes jeweils selbstätig entlastet.

Die Laufflächen der Friktionsbeläge sind zu den Bohrungen der Buchsen der einzelnen Räder konzentrisch geschliffen.


Bei Verschleißerscheinungen im Reibradgetriebe sind die kompletten Räder zu ersetzen, weit bei einem Austausch von losen Gummiringen die Rumpelfreiheit nicht mehr gewährleistet wäre.

Für den Transport des Gerätes ist am Drehzahlschalter eine Nullstellung vorgesehen, in der keines der Vermittlungsräder (112, 113, 129, 130) in Eingriff steht.

Gleiche Wechselzeiten bei allen Tellerdrehzahlen vermittelt die Gleichlaufrolle (125), die nur während der Drehung des Kurvenrades (15, Abb. 5) mittels der Gleichlaufschiene in Eingriff steht. Die Vermittlungsräder (112, 113, 129, 130) werden dabei außer Eingriff gestellt.



Abb. 2



139 127a 125 130 135 R9 127 113 121 112 128 129

Abb. 3



Abb. 4 100 29 89 37 90 99





Abb. 5



#### Start

Das Betätigen der Starttaste hat die gleichzeitige Auslösung von 3 Funktionen zur Folge:

- a) Durch Bewegen der Startschiene (99), des Startgliedes (10, Abb. 19) und des Startwinkels (67, Abb. 19) springt das Kurvenrad (15, Abb. 5) aus der Raststellung und erhält dabei Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers.
- b) Der Schieber (30) verändert die Lage des Ausschaltwinkels (32) und betätigt so u. a. den Netzschalter (33, Abb. 19).
- c) Der Schleber (30) bewegt gleichzeitig Einrückhebel (31), Abhebeschiene (29) und Abheber (126, Abb. 12) und bringt dadurch das Treibrad (127e, Abb. 12) in Eingriff mit dem Plattenteiller.

Diese Funktionen lösen dann Schallplatten-Abwurf und selbsttätiges Aufsetzen des Tonarmes aus.

#### Tonarmstouerung

Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die an beiden Seiten des Kurvenrades (15) vorhandenen Steuerkurven, bei einer Drehung um 360°, hervorgerufen.

Als Steuer-Elemente fungieren dabei hauptsächlich der Heber (19) und der Heberbolzen (163) für das Anheben und Absenken und der Kurvenhebel (12) für die Horizontal-Bewegung des Tonarmes.

Ausgenommen davon sind lediglich die Tonarm-Bewegungen nach dem Aufsetzen zur Abtastung der Schallplatten-Durchmesser, Diese Funktionen werden durch entsprechende Schrägsteflung der Laufrollen erzielt.

#### Selbsttätiges Aufsotzen des Tonarmes auf die Schallplatte

Dieser Vorgang geht nach Betätigen der Start-Taste in der nachstehenden Reihenfolge vor sich:

- a) Tonarm hebt sich Tastrollen werden ausgefehren. Die Schallplatte wird abgeworfen, der Tonarm in Richtung Plattenteillermitte gesteuert und mit der äußeren Tastrolle (Schallplatten von 20—30 cm Ø) bzw. der inneren Tastrolle (17 cm Schallplatten) auf die drehende Schallplatte aufgesetzt.
- b) Durch die Schrägstellung und den vertikalen Abstand der beiden Tastrollen in bezug auf die Schallplatte, wird der Tonarm so gesteuert (innere Tastrolle zieht den Tonarm nach innen, die äußere zum Schallplattenrand), daß die äußere Tastrolle am Schallplattenrand anschlägt und damit den Plattendurchmesser abtastet.
- c) Der Tonarm wird erneut angehoben, um den Abstand zwischen der Spitze der Abtastnadel des Tonabnehmersystemes und der äußeren Tastrolle nach außen gelenkt und dabei das Rolltastsystem eingezogen.
- d) Beim jetzt erfolgenden Absenken des Tonarmes auf die Schallplatte kommt die Abtastspitze des Tonabnehmersystemes in Eingriff mit der Einlaufrille der Schallplatte.

Abb. 6, Aufsetzvorgang bei 20-30 cm Schallplatten




Abb. 7, Aufsetzvorgang bei 17 cm Schallplatten






Abb. 8



#### Abb. 9



#### Schallplattenabwurf

Für das Stapeln und Abwerfen der Schallplätten sind je nach Mittelloch-Durchmesser, 7 oder 38 mm, die Wechselachse (38, Abb. 18) oder die Abwurfsäule AS 6 (40a, Abb. 18) vorgesehen.

Eingeleitet wird der Abwurfvorgang durch eine Drehung des Kurvenrades (15), das die Abwurfwippe (17) und den Wechselbolzen (20) in Bewegung setzt. Der dabei entstehende Hub des Wechselbolzens (20) löst dann über Wechselachse oder Abwurfsäule den Abwurf einer Schallplatte aus.

Die Abwurfkurve (AK) ist am Kurvenrad (15) so angeordnet, daß der Abwurf einer Schallplatte nur erfolgen kann, wenn sich der Tonarm über dem Sockel, also außerhalb des Bereiches des größtmöglichen Schallplatten-Durchmessers (30,5 cm), befindet.

#### Wiederholung

Diese Funktion wird bei Betätigen der Repet-Taste dadurch erreicht, daß die Abwurfwippe (17, Abb. 8) durch die Wiederholungsschlene (100, Abb. 8) aus dem Bereich der Steuerkurve des Kurvenrades (15, Abb. 8) ausgerückt wird.

Die Rückstellung der Abwurfwippe erfolgt dann bei weiterer Drehung des Kurvenrades durch den Nocken (N, Abb. 8) am Kurvenradlager.

#### Manuell - Bedienung

Bei dieser Betriebsart kann der Tonarm von Hand auf einen beliebigen Punkt einer aufgelegten Schallplatte gesetzt werden. Bei Betätigung der Manual-Taste (MA) setzt dann das Spiel ohne Verzögerung ein.

Bei der möglichen zweiten manuellen Betriebsart wird zunächst die Manual-Taste befätigt und danach der Tonarm von Hand auf die drehende Schallplatte gesetzt.

#### Stereo - Taste

Die Stereo - Taste (T) ist je nach aufgelegter Schallplatte in die betreffende Stellung zu bringen ((\*)) = Stereo, O = monaural).

Diese Einrichtung dient zur Kontrolle des stereofonen Effektes und der Verbesserung der Wiedergabe monauraler Schallplatten durch Parallelschalten der beiden Kanäle des Tonabnehmersystemes in der Stellung O.

#### Abstell- und Wechselvorgang

Die Einleitung des Wechselvorganges nach Abspleien einer Schallplatte und die Endausschaltung nach Abtasten der letzten Schallplatte des Stapels werden durch den Mitnehmer (M) des Plattentellerritzels und den Abstellhebei (58) hervorgerufen.

Der Abstellhebel (58) wird dabei durch die Bewegung des Tonarmes beim Abspielvorgang mit Hilfe des Zuggliedes (9) proportional der Rillensteigung an den Mitnehmer herangeführt.

Durch seine exzentrisch angeordneten Angriffstlächen wird der Abstellhebel (58) vom Mitnehmer (M) so lange abgedrängt, als der Vorschub jeweils nur eine Normal-Rillenbreite betrögt.


Erst die Auslaufrille mit ihrer größeren Stelgung führt dann den Abstellhebel mit größerem Hub je Umdrehung an den Mitnehmer heran, so daß ersterer erfaßt und durchgezogen wird, um dann über die Reibplatte (59) das Kurvenrad (15, Abb. 8) aus der Raststellung in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers zu bringen.

Abb. 10

#### Endausschaltung - Stoppschaltung

Nach Abwurf der letzten Schallplatte eines Stapels betätigt der Abtasthebel (18) bei der Drehung des Kurvenrades den Abhebebolzen (AB) in vertikaler Richtung. Dieser kommt dabei in Eingriff mit dem Stoppwinkel (8, Abb. 10) und verändert dadurch die Lage des Kurvenhebels (12, Abb. 5), der dann über eine Weiche in den 2. Teil der Steuerkurve gelangt. Durch diese Funktionen wird der Tonarm nicht zur Plattenmitte gesteuert, sondern setzt sich auf die Stütze und löst so Netzabschaltung und Treibradabhebung aus.


Die gleiche Reaktion entsteht auch bei der Betätigung der Stopptaste, durch die über die Stoppschiene (37, Abb. 4) und den Stoppwinkel (8, Abb. 10) gleichfalls eine Umsteuerung des Kurvenhebels (12, Abb. 5) und damit die Stillsetzung des Gerätes erfolgt.



7

Abb. 12, Treibrad abgehoben

Die Pfelle zeigen die Bewegungsrichtung der Telle bei Drücken der Starttaste.



#### Treibradabhobung

Zur Schonung des Friktionsbelages wird das Treibrad (127a) in Ruhestellung des Gerätes außer Eingriff mit dem Plattenteller gesetzt.


Das Drücken der Starttaste bewegt über Schieber (30, Abb. 4) und Einrückhebei (31) die Abhebeschiene (29). Dedurch wird das auf dem Abheber (126) sitzende Treibrad (127a) mittels der Zugleder (138) in Eingriff mit dem Plattenteiller gebrocht. Der in die Aussparung der Abhebeschiene (29) eingreitende Rastwinkei (90) hält die Abhebeschiene (29) in dieser Loge fest.

Bei Betätigung der Manualtaste mit auf der Stütze liegendem Tonarm wird die Abhebeschiene (29) zunächst durch den Rastwinkel (89) gehalten. Bei der Freigabe der Tonarmsfütze durch Abnehmen des Tonarmes übernimmt der Rastwinkel (90) das Festhalten der Abhebeschiene (29), während gleichzeitig der Rastwinkel (89) in die Ausgangsstellung geschoben wird.

Drückt der Tonarm (z. B. nach Beendigung des Spieles) die Tonarmstütze nach unten, so löst der Zwischenhebel (28), der durch die schräge Fläche an der Tonarmstütze gesteuert wird, die Verriegelung des Rastwinkels (90) in der Abhebeschiene (27). Die Abhebeschiene wird von der Zugfeder (91) zurückgeführt und damit des Treibrad (127a) abgehoben.

Abb. 13, Treibrad in Arbeitsstellung

Die Pfeile zeigen die Bewegungsrichtung der Teile bei der Endabstellung.



#### Tonarm-Auflagekraft

Die im Gerät eingebaute Waage gestattet, die Auflagekraft des Tonarmes zu kontrollieren.


Dabei ist der Tonarm auf den Waagebalken (W) zu setzen, worauf dann auf der darunterliegenden Skala (SK) der betreffende Wert in Gramm abzulesen ist, der sich auf die Autlagekraft an der Stelle der Abtastspitze bezieht.

Diese Einrichtung ist besonders wertvoll, weil in den Tonarm des Gerätes
mit Hilfe zusätzijcher Halterungen und
Abstandsrollen verschiedene Tonabnehmer - Systeme eingesetzt werden
können, deren Eigengewicht unterschiedlich ist.

Der Regelbereich ist so groß, daß sich bei 20 g System-Gewicht noch eine Auflagekraft von 2 p und bei 2 g System-Gewicht eine Auflagekraft von 8 p einstellen läßt.

Zum Erhalt genauer Meßwerte ist dabei der Tonarm anzutippen, um das Waage-System und den Zeiger einspielen zu lassen.

Die Einregulierung der Auflagekraft auf den vom Hersteller des Tonabnehmersystemes angegebenen Wert ist jeweils mit Hilfe der Stellschraube (186) des Entlastungssystemes (an der Vorderseite des Tonarmsockels) vorzunehmen. Die Auflagekraft des Tonarmes kann ohne Beeinträchtigung der Funktionsicherheit des Gerätes bis auf einen Wert von 2 p reduziert werden, wenn die Eigenschaften des verwendeten Tonabnehmer-Systemes dies zulassen.






Abb. 16, von unten





Abb. 18, von unten (Kurvenrad abgenommen)



### 4. Korrekturmöglichkeiten für die Justierung des Gerätes

Tonarmstellung über der Stütze Mit Anschlag (41) nach Lösen der Sechskantmutter.

Tonarm muß auf den Sockel so aufsetzen, daß die Tonarmstütze (SI) zwischen den Nocken des Tonarmbodens steln.

Tonarm-Höhensteuerung Mit Exzenterplatte (R 2) am Tonarmsockel.

Einstellung ist richtig, wenn der Nocken des Tonormes nach dem Anheben und Einschwenken des Tonormes zur Pfaltentellermitte, ca. 4—5 mm über die Oberkante der Tonormstittse läuft.

Aufsetzpunkt des Tonarmes Mit Exzenter (R 7) des Kurvenhebels (12).

- a) Einstellung ist richtig, wenn die Abiastspitza beim zweiten Absenken des Tonarmes in einer Entfernung von 1,5 mm vom Schallplattenrand aufsetzt
- b) Eine weitere Reguliermöglichkolt für den TA-Autsetzpunkt bosteht in der om Tonarm rechts vorine befindlichen Stellschraubo (St. S), an der die Einstellung der äußeren Tastrolle reguliert worden kann.

Abstand der inneren Tastrolle (148) des Tonarmes in vertikaler Richtung Durch Verdrehen des Tonarmes nach Lösen der Linsenschrauben (237). Einstellung ist richtig, wenn beim Aufsetzen des Tonarmes mit der außeren Tastrolle auf die Schallpfatte, der Abstand zwischen Innerer Tastrolle (168) und Schallpfatte 0,6 mm beträgt.

Für die Einstellung der Tastrolle ist eine Abstandslehre (KDW 115) lieferbar

Hub des Auslöserehres (14) zum Einziehen der Tastrolien (148) Mit Regulierschraube (R 3) an Heber (19).

Einstellung ist richtig, wenn

- a) das Auslöserohr (14) die Auslöseschiene (162, Abb. 18) mit Sicherheit (Überhub) freigibt.
- b) in Nullstellung des Gerätes des Auslöserehr (14) ein Spiel von ca. 0,5 mm hat

Hub der Zugstange (im Tonarm) für Betätigung der Tastrollen (168) Mit Exzenterschraubo (R 10) an der Zugstange (nur bei abgenommenem Tonarm zugänglich).

Einstellung ist richtig, wenn das zwischen der Zugstange (im Tonarm) und dem Winkel am Rollenträger (167, Abb. 18) vorhandene Spiel ca. 0,2 mm beträgt.

Stellung des Bremswinkels (21, Abb. 19) Mit Exzenterschraube (R 4) am Heber (19).

Einstellung ist richtig, wenn zwischen Bremswinkel (21, Abb. 19) und Kupplungsscholbe (11) in Nullstellung des Kurvenrades (15) ein Spiel von co. 0,2—0,3 mm vortranden ist.

Hub des Weckselbolzens (20) für Schallplattenabwurf Mit Exzenterschraube (R 6) an der Abwurfwippe (17).

Einstellung ist richtig, wenn die drei Stutzen der Wechselachse vollständig olingszogen werden und bei weiterer Drehung des Kurvenrades (15) ein Überhub von ca. 0,3 mm entsteht.

Ansprechpunkt des Abstellers Mit Exzenterschraube (R 5) am Zugglied (9).

Der Abstelliebei (58) muß mit dem Mitnehmer (M, Abb. 10) des Plattentellerritzels in Berührung kommen, wenn die Abtestsprüze beim Abspielvorgang im Bereich des Schallplattendurchmessers zwischen 122 und 128 mm angelangt ist.

Endabstellung

Durch Biegen des Abtasthebels (18)

Einstellung ist richtig, wenn der Abhebebotzen (AB) bei verriegelter und mit einer Schallplatte beschwerten Wechselachse am Stoppwinkel (B) mit ca. 0,5 mm Abstand vorbeilauft bzw. ohne aufgelegte Schallplatte einen Eingriff von ca. 1 mm hät.

Spiel des Ausschaftwinkels (32) bei Slopp- bzw. Endausschaftung Durch Biegen des Lappens em Ausschaltwinkel (32).

Einstellung ist richtig, wenn bei gedrückter Stopptaste das Spiel zwischen Ausschaltwinkel (32) und Schlober (30) maximal 0,5 mm befrägt.

Abstand zwischen Treibrad (127a) und Plattenteller in Ruhestellung des Gerätes Mit Exzenter (R 9).

Einstellung ist richtig, wenn der Abstand zwischen Treibrad (127e) und Plattentöller in Ruhestellung des Gerätes 1 mm (50 Hz-Antriebsrolle) bzw. 2 mm (60 Hz-Antriebsrolle) beträgt.

Rastung der Abhebeschiene (29)

Mit Exzenter (R 8) am Zwischenhebel (28).

Einstellung ist richtig, wenn die Abhebeschiene (29) bal Rückkehr das Tonarmes auf die Stutze (St) durch die Rastwinkel (89 und 90) ohne Hemmung treigegeben wird.

#### 5. Schmieranweisung

Das Gerät wird bei der Montage an allen Lager- und Stellstellen ausreichend mit Schmierstoffen versehen. Ein Ergänzen der Ole und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenwechslers erst nach otwa 2 Zahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen mit Olspeicherbuchsen (Sinterlager) versehen sind.

Lagerstellen und Gleitliächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist vor allem, daß keinerlei Ole und Fette auf die Friktionsflächen des Reibradgetriebes (unter dem Plattenteller) oder den Achsstummel des Motors kommen, weil sonst ein Schlupt in der Kraftübertragung entsteht.

Für das Nachschmieren sind folgende Schmiermittel zu vorwenden:

Feines Lägeröl (Mobil Oil DTE-leicht)
für die Sinterbuchsen der Motorlager.

Dickeres nicht härzendes OI (Calypsol WIX 700)
für Gleit- und Lagerstellen sowie die Sinterbuchsen des Reibrädgetriebes.

Molykotepaste G für Punkte, wo größerer Druck und

Bol der Vermengung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein. Um Schmierpannen zu vermelden, empfehlen wir die Anwendung der oben angegebenen Ortginal-Schmierstoffe.

Reibung vorhanden sind.

### 6. Hinweise zur Beseitigung von Störungen

(Die angeführten Positionsnummern beziehen sich auf die Angaben der nachstehenden Ersatztelleliste und Explosionszeichnunge

| Eracheinung   | Ursache   | Beseitigung  |
|---|---|--|
| Start   |   |  |
| Wechster läuft nach Anschluß und<br>Drücken der Starttaste nicht en                               | Strömzufuhr zum Motor ist<br>unterbrochen   | Prüten der Steckdose auf<br>Neitspännung. Kontrolle des<br>eingebauten Quecksüberschalters<br>(33) auf Durchgang   |
| Wechsier läuft trotz Stromanschluß<br>und einwendfreiem<br>Quecksilberschalter nicht an           | Startwinkel (67) oder     Startschiene (99) verbogen     Notwondiges Spiel zwischen     Heber (19) und Auslöserohr (14)     fehlt | a) Startwinkol (67) bzw.     Startschiene (99) austauschen     b) Mir Regulierschraube (R 3, Abb. 1, Spiol zwischen Heber (19) und Auslöserohr (14) (nach Justioranleitung) regulieren |
| Tonarm sotzt bereits beim ersten<br>Absenken mit der Abtastnadel auf                              | a) Tastrollen werden nicht ausgefahren  b) Rollenträger (167) klemmt  | o) Mrt Regulierschraube (R 3, Abb. It<br>Spiol zwischen Heber (19) und<br>Auslöseröhr (14) (nach Justier-<br>anteilung) regulieren     b) Rollenträger (167) und Trögerplatt           |
|   | _,  | (166) austauschen  |
| Plattentellerdrohzahl weicht stark ab<br>(siche auch unter Abschnitt Betrieb)                     | Antriobsrolle (135) stimmt nicht<br>für die Frequenz des örtlichen<br>Stromnetzes   | Antriobsroile austauschen (siehe Funktionsbeschreibung)  |
| Betrieb   |   |  |
| Schaliplatten werden nicht abgoworfen   | a) Abwurfwippe (17) hat zu kleinen Hub     Wechselachse oder Abwurfsäule ist nicht vorriegelt                                     | o) Mit Exzenter (R 6, Abb. 16)     nachregulieren     b) Wochselachse oder Abwurtsaule     nach Einstecken in die Mittelachs-     bohrung bis zum Anschlag drehen                      |
|   | c) Wechselachse oder Abwurfsäule<br>AS & lst defekt   | c) Wochselachse oder AS 6<br>austauschen   |
| Tonerm setzt sich euf den<br>Plattenfeller, ohne daß vorher eine<br>Schellplatte abgeworfen wurde | Repetlaste wurde vor der<br>Starttaste betätigt   | Gerät stoppen, zuerst Starttaste driticken   |
| Tonarm setzt sich bei der Wiedergabe<br>von 17 cm Schallplatten neben den<br>Schallplattenrand    | Außere Tastrolle (168) bleibt<br>in den Rillen des Plattenteller-<br>belages hängen   | Abstand zwischen innerer Tastrolle<br>und Schaliplatte zu groß. Nach<br>Justieranleitung auf 0,6 mm<br>regulieren  |
| Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl   | a) Abweichung der Netzfrequenz  | Notzfrequenz prüfen und evtl.     Antriebsrolie (135) mit Plus- oder   |
|   | b) Schlupf im Reibradgetriebe   | Minusmaß verwenden b) Friktionstläche des Relibradgetrieb (112, 113, 125, 127e, 129, 130) von Oi und Felt reinigen. Räder mit Verschleißerscheinungen austauschen.                     |

|                                   | c) Lagerreibung im Motor und<br>Reibradgotriebe    | <ul> <li>c) Verharzte Lagerstellen im Motor<br/>oder Reibradgetrlobe reinigen<br/>und (nach Schmieranweisung)<br/>neu öten</li> </ul>   |
|-----------------------------------|--|---|
|                                   | d) Mindest-Umgebungstemporatus     nicht vorhanden | d) Das Geröl benötigt zur Einhaltung der Nenndrehzehlen Innerhalb einer Teleranz von ± 1,5% eine Mindest-Umgebungstemperatur von 16° C und dabei eine Einfautzeit von ca. 10 Minuten. Bei höheren Umgebungstemperaturen (bis ca. 30° C) verringert sich die Einlaufzeit |
| Tonarm läuft nach Abspielen einer | a) Schallplatte hat keine norm-                    | a) Schallplatte austauschen   |

Schallplatte dauernd in der Auslautrillo

ollinuclauA straonop

b) Zugleder (61) ist delekt oder nicht vorhanden

c) Zwischen Reibplatte (59) und Abstellhebel (58) fehlt Schmierstoff

Der Eingriff zwischen Abhebebotzen (A8, Abb. 16) und Stoppwinkel (8) ist zu tref

Der Eingriff zwischen Abhebobolzen (AB, Abb. 16) und Stoppwinkel (8) ist zu gering

Spiel zwischen Ausschaltwinkel (32) und Schieber (30) zu groß

Schwenkhebel mit Treibrad (127) ist dejustiert

Quecksilborschalter (33) oder Kondensator (222) defekt

a) Anpassung stimmt nicht

b) Abtostspitzen der Nadel sind abgeschillen oder abgesplittert

c) Tonabnehmersystem ist beschädigt Effokt der akustischen Rückkopplung

b) Zugleder (61) ersetzen

c) Säurefreio Vasellne zwischen Reibplatte (59) und Abstellhebel (58) dinn auttragen

Abtasthebel (18) nach Justieranweisung biegen

Abtasthebel (18) nach Justieranweisung biegen

Lappen des Ausschaltwinkels (32) nach Justieranwelsung blegen

Exzenter (R 9, Abb. 15) nach Justieranweisung regulleren

Quecksilberschalter (53) und Kondensator (222) aut Funktion prüfen, evil. ersetzen

a) Der Tonabnehmer-Eingang des Wiedergabe-Verstärkers muß für

leden der beiden Kanäle, bei Verwendung des Stereo-Kristell-Tonabnehmorsystemos CDS 420/4, einen Abschlußwiderstand von ca. 1 Megohim aufweisen b) Abtastnadel erneuern

c) System erneuern

Federaufhängung (39 a / b) auf Funktion prüfen. Chassis muß frei ausschwingen können. Kabel dürfen nicht angespannt sein.

Gorăt stellt nach jeder gespielten Schaliplatte ab

Gerat spielt die letzte Schallplatte eines Stapels daueind

Gerät schaltet nach dem Spielen der letzton Schallplatto eines Stapels oder bei Betätigen der Stopptaste bereits beim ersten Absenken des Tonarmes auf die Stütze ab


Plattenteller läuft beim Anheben des Tonarmes — ohne vorheriges Drücken der Manuelitasto - an


Nach dem Aufsetzen des Tonarmes auf die Stutze läuft der Motor weiter

#### Tonwiedergabe

Wiedergabe ist unbefriedigend und verzerri

Bei der Wiedergabe und besonders bei Betätigen einer Baß-Anhebung tritt ein Heulton auf






### 8. Ersatzteile

| Pos Nr               | b ht                         | B Nr. T1                     | B e z e i C h n u n g   | pro Geral |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|---|-----------|
|                      |                              | Ī                            | Platino mit Kinomatik   |           |
| 3                    | 12 A - U 249                 |                              | Topf mit Feder (tonarmseltig)   | 2         |
| 2                    | 12 A - U 252                 |                              | Top! mit Feder (motorseitig)  | 2         |
| 2 3                  | 128 - U 24                   |                              | Schaltstuck kpl   | 1         |
| 4                    | 12 B - U 26                  | 12 C - U 11                  | Schallkappe kpl.  | 1 1       |
| 5                    | 12 B - U 28                  |                              | Schalthebel kpl.  | 1 1       |
| 6                    | 12 C - U 2                   | 12 C - U 3                   | Einbauplatte kpl  |           |
| 7                    | 12 C - U 16                  |                              | Oberplatine mil TA-Anschlußplatte   |           |
| 8                    | 12 C - U 32<br>12 C - U 44   |                              | Stoppwinkel kpl   | 1         |
|                      | 12 C - U 48                  | i .                          | Zugglied kpl.<br>Stanglied kpl.   | 1 1       |
| 10                   | 12 C - U 74                  |                              | Kupplungsscheibo  | 1         |
| 12                   | 12 C - U 80                  | 1                            | Kurvenhebel kpi.  | 1         |
| 13                   | 12 C - U 86                  |                              | Kupplungstopt kpt   | 1 1       |
| 14                   | 12 C - U 90                  |                              | Auslöserohr   | 1         |
| 15                   | 12 C - U 93                  |                              | Kurvenrad mit Einschaltwinkel   | 1 1       |
| 16                   | 12 C - U 99                  |                              | Unterplatine kpl. Abwurfwippe kpl.  |           |
| 17<br>18             | 12 C - U 106<br>12 C - U 110 |                              | Abtasthebel kpl.  | 1         |
| 19                   | 12 C - U 112                 |                              | Heber kpl.  | 1 1       |
| 20                   | 12 C - U 114                 |                              | Wechselbolzen kpl.  | 1         |
| 21                   | 12 C - U 116                 | 1                            | Bremswinkel   | 1         |
| 22                   | 12 C - U 122                 |                              | Kurzschließer kpl. mit Kurzschließerwinkel  | 1         |
| 23                   | 12 C - U 128                 | 12 C - U 132<br>12 C - U 134 | Tonabnehmerkabel kpl.   | 1         |
| E 24 °<br>E 25 °     | 40.00 11.000                 | 12 C - U 134                 | Erdleitung  | 1         |
| E 25 °<br>E 26       | 12 C - U 137<br>12 C - U 152 |                              | Plattenteller kpl.<br>Stößelaggregat  | 1         |
| E 27                 | 12 C - U 152                 | 1                            | Lagerbock kpl   | 1 1       |
| 78                   | 12 C - U 166                 |                              | Zwischenhebel kpl.  | 1         |
| 27<br>E 28<br>E 29   | 12 C - U 172                 | 1                            | Abhebeschiene kpl.  | 1         |
| 30                   | 12 C - U 176                 |                              | Schieber kpl.   | 1         |
| 31                   | 12 C - U 178                 | 1                            | Einrückhebel kpl.   | 1         |
| E 32                 | 12 C - U 180                 |                              | Ausschaltwinkel kpl.  | 1 1       |
| 33                   | 12 C - U 184<br>12 C - U 185 |                              | Quecksilberschalter kpl. Kipperaufnahme   | 1         |
| E 33 a<br>E 34       | 12 C - U 186                 |                              | Kipper kpl.   | 1         |
| E 35                 | 12 C - U 188                 | 12 C - U 189                 | Abdeckschale kpl.   | 1         |
| E 36                 | 12 C - U 196                 | 12 C - U 197                 | Verriegelungsstück kpl.   | 3         |
| E 37                 | 12 C - U 200                 |                              | Stoppschiene kpl.   | 1         |
| F 38                 | 12 C - U 200<br>12 C - U 208 | 40 0 11 004                  | Wechselachse  | 1         |
| E 39                 | 12 C - U 220                 | 12 C - U 221                 | Hi-Fi-Plattenteller kpl.  | 1         |
| F 39 a<br>E 39 b     | 12 C - U 226<br>12 C - U 227 |                              | Federauthängung kpl. (tonarmseitig) 1 Satz = 4 Stu                                  | Ek 2      |
| E 40                 | 12 D - U 140                 | 12 A - U 258                 | Netzkabel   | 1 1       |
| E 40 a               | 13 D - Aust. A               | 1277 0 200                   | Abwurtshule AS 6  | 1         |
| E 41                 | 11 A - 195                   |                              | Anschlag  | . 1       |
| E 42                 | 12 A - 92                    |                              | Federscheibe  | 8         |
| E 43                 | 12 A - 119                   |                              | Achse   | 1         |
| E 44                 | 12 A - 325                   | 1                            | Kabelschelle  | 1 2       |
| E 45                 | 12 B - 4D<br>12 B - 50       |                              | Gewindebolzen<br>Buchse   | 1 1       |
| E 46<br>E 47         | 12 B - 130                   |                              | Achse   | 1 1       |
| E 48                 | 12 B - 135                   |                              | Zugleder  |           |
| E 49                 | 12 B - 166                   |                              | Zugfeder zwischen beiden Rastwinkeln .  | . ] 1     |
| E 50                 | 12 B - 176                   |                              | Schutzhaube   | . 1       |
| E 51                 | 12 B - 208                   | 12 C - 297                   | Zentrierstück   | . 1       |
| E 52                 | 12 B - 364                   | 12 C · 9                     | Abdeckpimpel  | 1         |
| £ 53<br>£ 54         | 12 C - 8<br>12 C - 15        | 1120. 4                      | Spannungsschild DUAL - Schild   | 1 1       |
| E 54<br>E 55         | 12 C - 22                    | 12 B - 46                    | Schalttasto   | 1         |
| E 56                 | 12 C - 44                    | 1                            | Kurzschließerwinkel   | 1         |
| E 57                 | 12 C - 46                    |                              | Niederhalter für Stoppwinkel  | . 1       |
| E 58                 | 12 C - 49                    |                              | Abstellhebel  | 1         |
| E 59                 | 12 C - 50<br>12 C - 52       |                              | Reibplatte  |           |
| E 60                 | 12 C - 52                    |                              | Ansatzschraube  |           |
| E 61                 | 12 C - 54                    |                              | Zugleder für Reibplatte<br>Schraubenbolzen  |           |
| E 62<br>E 63         | 12 C · 64<br>12 C · 66       |                              | Zugleder für Stoppwinkel  | 1 1       |
| E 64                 | 12 C - 72                    | 1                            | Spermebel   | 1         |
| £ 65                 | 12 C - 90                    |                              | Stellschiene  | 1         |
| f 66                 | 12 C - 100                   |                              | Zugleder für Startglied in Oberplatine  | . 1 1 1   |
| E 67                 | 12 C - 107                   | ,                            | Startwinkel   | 1 1       |
| E 68                 | 12 C - 184                   | 3                            | Zugleder für Stärtwinkel  |           |
| E 69                 | 12 C - 167<br>12 C - 164     |                              | Druckteder für Buchse in Kurvenhebel Druckteder zwischen Kupplungsscheibe und -topf |           |
| E 70                 | 12 C - 164<br>12 C - 170     |                              | Druckleder für Kupplungstopf  | 1         |
| E 72                 | 12 C - 172                   |                              | Federgehäuse  | 1         |
| E 73                 | 12 C - 174                   |                              | Druckleder auf Heberbolzen  | 1 1       |
| E 74                 | 12 C - 200                   |                              | Einrückwinkel .   | 1 1       |
| £ 75                 | 12 C - 202                   | 1                            | Abstandsbuchse  | 1         |
| £ 76                 | 12 C - 204                   |                              | Autlagepfeller lang   |           |
| E 77                 | 12 C - 214                   |                              | Zugfeder für Einrückwinkel in Unterplatine  | 1         |
|                      | 12 C - 288                   |                              | Plattentellerbelog für Hi-Fi-Plattenteller<br>Zugleder für Bremswinkel im Heber     | 2 1       |
| E 78                 | 12 C . 274                   |                              |   |           |
| E 78<br>E 79<br>E 80 | 12 C - 234<br>12 C - 236     |                              | Achse   | 1 1       |

| PosNr.  | BNr.  | BNr. T 1   | Bezeichnung   | Anzahl<br>pro Gerät                     |
|---|---|--|---|---|
| E 82<br>E 83<br>E 84<br>E 85 *<br>E 86<br>E 87<br>E 89<br>E 90<br>E 91<br>E 92  | 12 C - 258<br>12 C - 264<br>12 C - 266<br>12 C - 286<br>12 C - 290<br>12 C - 294<br>12 C - 318<br>12 C - 343<br>12 C - 343<br>12 C - 364  | 12 C - 291   | Kurzschließerleitung weiß (Kanal 1) Schalterkabel Kurzschließerleitung kurz Plattanteilerbelag Tellerscheibe Plattenstift Rastwinkel Rastwinkel geprägt Zugfeder für Abhebeschlene in Motorplatine Zugfeder für Schieber im Lagerbock klein   | 1 |
|   | 12 C - 360<br>12 C - 374<br>12 C - 382<br>12 C - 412<br>12 C - 414<br>12 C - 417<br>12 C - 426<br>12 C - 500<br>12 C - 502<br>12 C - 504<br>1 5 nf / 4  | 12 C - 501<br>12 C - 503<br>12 C - 505                 | Schraubenboizen Zugfader für Ausschaftwinkel im Lagerbock klein Ansatzschraube Manueilflaste Federscheibe Zugfader für Federscheibe in Abdeckschale Startschiene Wiederholungsschiene Startlaste Stopptaste Wiederholungstaste Sillkonschlauch 1,5 x 2 Ø Transportsicherung kpl.  | 1 |
| E 105 a<br>E 105 b<br>E 105 c<br>E 105 d<br>E 106 *   | 12 A - 412<br>4,2/10/0,5 Ps<br>LS 4/38 b<br>Z 4/45 b<br>12 C - D 50   |  | bestehend aus: Einschlagmutter Scheibe Linsensenkschraube BM 4 x 38 / 22 Zylinderschraube (für Geräte mit Hi-Fi-Plattenteller) Bedienungsanleitung viersprachig   | 2<br>2<br>2<br>1                        |
| E 111 * E 112 E 113 E 114 E 115 E 116 E 117 E 118   | E 111 * 31 E - Ausf. A<br>E 112 12 B - U 44<br>E 113 12 B - U 46<br>E 114 31 E - U 2<br>E 115 31 E - U 4<br>E 116 31 E - U 16<br>E 117 31 E - U 18  | 31 E - T 1   | Meter   | 1 |
| E 119<br>E 120<br>E 121<br>E 122<br>E 123<br>E 124<br>E 125   | 31 E - U 31<br>31 E - U 44<br>31 E - U 52<br>31 E - U 58<br>31 E - U 62<br>31 E - U 62<br>31 E - U 64<br>31 E - U 67  | 31 E - U 53  | Motor kpl. mit Getriebe Vermittlungsrad 45 kpl. Vermittlungsrad 35 kpl. Motor kpl. mit Antriebsrolle Stator Feldspule links Feldspule rechts Anker für Geräte bis Nr. 23634 Anker für Geräte ab Nr. 23635 Lagerschale unten kpl. Lagerschale unten kpl. Lagerschale oben kpl. Motorplatte mit Netzanschlußplatte Schaltplatte kpl. Wippe kpl. Gleichtaufschiene kpl. Gleichtaufrolle für Geräte bis Nr. 23634 Abhober kpl. Schwenkhapel mit Treibrad für Geräte his Nr. 23634   | 1 |
| E 127 a E 128 e E 129 e E 129 E E 131 E 135 e E 135 E 135 e E 135 E 135 e E 137 E 136 E E 137 E 141 E E 142 E E 143 E E 144 E | 31 E - U 70<br>31 E - U 71<br>31 E - U 71<br>31 E - U 80<br>31 E - U 80<br>31 E - U 87<br>11 C - 138<br>12 B - 86<br>12 C - 343<br>31 E - 56<br>31 E - 64<br>31 E - 116<br>31 E - 124<br>31 E - 148<br>31 E - 149<br>31 E - 149<br>31 E - 149<br>31 E - 149<br>31 E - 78<br>31 G - 78<br>31 G - 78<br>31 G - 78<br>31 G - 78  | 31E - 74   | Schwenkhebel mit Treibrad für Geräte ab Nr. 25635 Schwenkhebel kpl. für Geräte ab Nr. 25635 Treibrad kpl. für Geräte ab Nr. 25635 Schaltsegment kpl. Vermittlungsrad 18 kpl. Vermittlungsrad 16 kpl. Gleitscheibe Sicherungsscheibe Zugleder Auftagepfeller kurz Antriebsrolle Abstandsbuchse Ansatzschraube Zugleder Treibrolle Anschlag Schutzscheibe | 111111111111111111111111111111111111111 |
| E 151 * E 151 a E 152 E 153 E 154 E 155 E 155 E 156 E 156 E 157 E 158 E 161 E 161 E 162 E 163 E 164 E 165 E 166 E 167         | 12 C - U 263<br>14 E - U 1<br>14 E - U 2<br>15 E - U 2<br>15 E - U 2<br>15 E - U 12<br>15 E - U 16<br>15 E - U 26<br>15 E - U 32<br>15 E - U 32<br>15 E - U 34<br>15 E - U 35<br>15 E - U 55<br>15 E - U 55<br>15 E - U 55<br>15 E - U 58<br>15 E - U 55<br>15 E - U 55 | 15 E - U 3<br>15 E - U 5<br>15 E - U 21<br>15 E - U 25 | Sortiment Abstandsrollen mit Schrauben und Scheiben Tonabnehmereinsatz LK 33 Kristallsystem 420 / 4 mit Nadel DN 4 Sockel kpl. Sockelunterteil Sockelplatte kpl. Gewichtsumschafthebel kpl. Abdeckschale kpl. Sockeloberteil Lagerplatte kpl. Führungsplatte kpl. Scheiber kpl. Auslöseschiene kpl. Heberbolzen kpl. Tonarm kpl. Abtastorgan Trägerplatte kpl. Rollenträger kpl. Abtastorgan Trägerplatte kpl. Rollenträger kpl. Rollenträger kpl. Rollenträger kpl.  | 1 |

| PosNr.  | BNr.   | BNr. T 1                       | Bezeichnung  | Anzahl<br>pro Gerat                                    |   |
|---|--|--------------------------------|--|--|---|
| PosNr.  E 168 E 169 * E 170 * E 172 * E 173 * E 174 * E 175 * E 177 * E 178 E 177 * E 178 E 179 E 181 E 182 E 184 E 185 E 186 E 187 E 188 E 188 E 189 E 189   | B.Nr.  15 E - U 66 15 E - U 79 15 E - U 83 12 C - 442 12 C - 541 12 C - D 20 15 E - 18 15 E - 60 15 E - 66 15 E - 67 15 E - 72 15 E - 72 15 E - 79 15 E - 88 15 E - 79 15 E - 90 15 E - 90 15 E - 92   | 8Nr. T1  12 C - 443  15 E - 41 | Tastrolle Halterung ohne System, elfenbein Halterung ohne System, schwarz Verschlußstlück Abstandsrolle Einbauanleitung für TA-Systeme Zugfeder für Gewichtsumschalthebel in Sockelplatte Abdeckschale für Sockeloberteil Druckfeder Zugfeder für Auslöseschiene Auslösenbebel Achse für Auslösehabel Zugfeder für Schleiber Lagerwinkel Achse für Lagerwinkel Federwippe Stellschraube Zugfeder zwischen Schieber und Lagerwinkel Entlastungsfeder außen Entlastungsfeder innen Zugfeder für Rollenträger Rollenschraube  | Antani pro Gerai 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 |
| E 191<br>E 193<br>E 194<br>E 195 *  | 15 E - 120   | 15 E - 151                     | Rollenschraube<br>Spannbolzen<br>Scheibe gewölbt<br>Abstandslehre für TA-System<br>Normteile   | 1 1  |   |
| E 201 E 202 E 203 E 204 E 205 E 206 E 206 E 206 E 207 E 208 E 211 E 211 E 212 E 213 E 214 E 215 E 216 E 217 E 218 E 217 E 218 E 218 E 217 E 228 E 223 E 224 E 223 E 223 E 224 E 225 E 233 E 226 E 237 E 238 E 237 E 238 E 237 E 238 E 237 E 238   | 1,7/3,5/0,2 Br<br>2,2/9/0,15 Br<br>2,5/5/0,5 St<br>2,7/5/0,5 St<br>3,2/6/0,5 St<br>3,2/6/0,5 St<br>3,2/8/0,1 Br<br>3,2/8/0,1 Br<br>3,2/8/0,5 St<br>3,2/2/0/0,5 St<br>3,2/2/0/1,5 St<br>4,2/10/0,5 Ms<br>4,2/14/0,3 Ms<br>4,2/14/0,3 Ms<br>4,2/14/0,5 St<br>4,2/10/0,5 Ms<br>4,2/14/0,5 St<br>4,2/10/0,5 Ms<br>4,2/14/0,5 Ms<br>4,2/14 |                                | Scheibe Scheib | 6121211134511132114413149111221121121                  |   |
| E 241<br>E 242<br>E 243<br>E 244<br>E 245<br>E 244<br>E 245<br>E 246<br>E 247<br>E 248<br>E 249<br>E 250<br>E 250<br>E 251<br>E 252<br>E 252<br>E 253<br>E 255<br>E 255<br>E 255<br>E 258<br>E 259<br>E 259<br>E 259<br>E 259<br>E 258<br>E 258<br>E 258<br>E 258<br>E 258<br>E 258<br>E 258<br>E 259<br>E 258<br>E 258 | M 2/4 M 3/7a , M 4/1 M 3/7a , M 4/1 M 4/2 \$ 2,6/9 a \$ 2,7/5a Z 2/5d Z 2,6/3,5a Z 2,6/4d Z 3,73c Z 3,73c Z 3,73c Z 3,73c Z 3,74d Z 3,75a  |                                | Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 6 DIN 7988 St h. v. Mutter BM 2 DIN 439 St Mutter BM 3 DIN 934 St Mutter BM 3 DIN 934 - 4 D Mutter BM 4 DIN 439 St Senkschraube AM 2,6 x 9 DIN 63 - 4 D Senkschraube AM 2,6 x 9 DIN 63 St Zylinderschraube AM 4 x 5 DIN 63 St Zylinderschraube AM 2,5 x 3 DIN 84 St Zylinderschraube AM 2,6 x 3,5 DIN 84 St Zylinderschraube AM 2,6 x 8 DIN 84 St Zylinderschraube AM 3 x 3 DIN 84 St Zylinderschraube AM 3 x 4 DIN 84 St Zylinderschraube AM 3 x 5 DIN 84 St Zylinderschraube AM 4 x 5 DIN 84 St Zylinderschraube AM 4 x 5 DIN 84 St  | 15112211143254414433                                   |   |

#### 9. Schaltbild



#### **Tonabnehmerseite**

